

簡報筆基本操作介紹



簡報筆

Type C 充電孔


無線接收器
或透過藍芽

功能鍵
按兩下切換模式

模式：高亮模式、放大鏡、雷射紅點

下一頁

上一頁



指標
高亮1、放大1、指向，都可以透過數位雷射1完成，並控制螢幕上的游標。

下一頁
向前瀏覽，並控制開始簡報等自訂功能。

上一頁
向後瀏覽，以及控制音量調整等自訂1手勢功能。

設備使用完畢務必充電



輔英科技大學
Fooyin University